

氣・オーガナイザー使用説明書(Mind Craft)

氣・オーガナイザー(Chi-O)をお買い上げいただき、ありがとうございます。
より快適に使用するために、この説明書をお読みくださるようお願いいたします。
最初に、本体、USB ケーブルが揃っているかご確認ください。

使い方

本体の名称



最初に、スイッチを上方に動かすと、電源が入ります。
LED が定期的に点滅します。一般的には、このままでいいです。唯一気をつけなければならないのは、飛行機の離着陸の時には電源を切ってください。
基本的には身につけてください。バッグなどに入れて、かなり体から離れてしまわれると効果は弱まります。
また、この機器は防水、耐水ではありませんので、湿度の高い場所や水の多い場所は避けてください。水に浸かった場合は保証対象外となります。

充電の仕方

- スイッチを「オン」(上にずらした状態)にします。
- USB ケーブルを氣・オーガナイザーの USB コネクタにつなぎます。上の写真でもわかるかと思いますが、コネクタは適合する方向があります。よく確認して接続してください。
- 無理に差し込んでコネクタを破損した場合も保証対象外となります。
- USB コネクタの反対側を PC に接続します。
- 充電中は LED は点灯したままとなります。(機種バージョンによっては点滅します)
- 充電は 4・6 時間で終了します。
- 気オーガナイザーは消費電力がたいへん小さく、24 時間つけっぱなしでも数ヶ月程度は機能し続けます。

注意事項

- ✓ 海、風呂、シャワーや水泳などで、**高湿度、水に濡らすことを避けてください。**
- ✓ **分解しないでください。**充電できないなどの障害が分解に起因する場合、保証の対象外となります。
- ✓ ペースメーカーをお使いの方は使用前に医師にご確認ください。

この機器はお買い上げから一年間、保証をいたします。