

# シューマン周波数ポケット版 V.5 の使い方

2020/2/20

Mind Craft All Rights Reserved

お買い上げありがとうございます。

マインド・クラフトは長年、シューマン周波数発生機のポータブル版を制作しています。当製品はその経験をいかしたシューマン周波数をスカラー波（ゼロ磁場）で発生する、ユニークな製品です。

この装置は常時稼働させることを目的とし、ボタン電池一個で1ヶ月以上、24時間動作させることができます。スイッチで電源を切るとスタンバイモードになる（消費電力はものすごく小さいです）だけで、完全な電源オフにはなりません。

もし、調子が悪い場合は電池を外して、一分ほど置いてから再度入れてください。

## 1. 電池の入れ方



この装置はリチウムイオン電池 CR-2032 で動作します。サンプル電池が添付されています。

電池を下図左側の方向で入れて下さい。しっかり押しこむと右図のようにきっちり収まります。

## 2. 使い方

外側の前面にLEDの点灯をできる小窓があります。



電池を入ただけで動作しはじめると2秒ほど点灯します。しかし、クロックが安定しない（これはクロック素子の特性上の問題です）場合は、動作し始めません。この場合は、スイッチを押して数秒お待ちください。

スイッチは（下図赤い→）です。

LEDは節電のため、ゆっくりと点滅します。



もう一度、スイッチを軽く押すとLEDが消え、スタンバイモードとなります。

操作をしたら蓋をしてください。

（スイッチを入れたまま持ち運ぶご利用が多いと想定しており、誤動作しないように蓋内部にスイッチを設けてあります。）

スカラー波を発生するアンテナは本体の真ん中あたりにあります。

このあたりに特別な図形、願望を書いた紙などを置くとスカラー波の性質がかわり、影響も変わるという実験結果がありますのでお試しください。

添付のステッカーでも試せます。

装置はできるだけ身近においてください。

### 3. 電池の入れ替え

スイッチを入れてもLEDが点灯しない場合、電池の消耗です。

下図のように電池ボックスの隙間に小さいマイナスドライバーなどを差し込み、電池を取り出します。



### 3. ご注意

保証期間はご購入後、一年です。

内部は精密にできております。

ケースが変形するほどのショック、水につけた、内部を開けたなどして破損した場合は、保証の限りではありません。

修理には実費をいただきますが、修理不能なこともあります。

電池 CR-2032 はお求めのお店により、50円から450円と価格に大きな開きがあるのでご注意ください。スーパー、コンビニ、電気屋ではとても高価です。

まずは、ご近所の百円ショップにないか、お問い合わせしてみてください。

#### ■添付メタルステッカーの使い方

数多くのユーザーの方々からの経験談から、神秘図形などをケースにつけると出力の性質が変わることが知られています。それをご体験いただくために、浄化をあらわすメタロンキューブのメタルステッカーを添付させていただいております。

お好きなところに貼っていただいても、なしでお使いいただいてもよいかと思っております。

## 貼り方



裏面の台紙からメタルステッカーが貼り付いている保護ビニールをそっと剥がしてください。

保護ビニールにメタルステッカーがきちんと貼り付いているか確認します。\*台紙に残っている場合がありますのでご注意ください。

貼る商品(位置)に貼り付けます。この時に保護ビニールの上からメタルステッカーを押すように貼り付けてください。

保護ビニールをゆっくり剥がしてください。

完成!!

\*長期間放置しておくこと、接着力が落ちることがあります。